




Verbruikslijst

Kosten: 20 cent per 1000 wattuur 1 kilowatt = 1000 watt

Apparaat	Geschat verbruik in wattuur
Lamp	15
Televisie	100
Radio	50
Laptop/computer	50
Stofzuiger	1400
Föhn	1400
Waterkoker	1500
Magnetron	800
Wasmachine	1000
Wasdroger	2400
Vaatwasser	1200
Pomp van de centrale verwarming	50
Airco	800
Geiser/boiler (120 liter)	2300
Koelkast	500
Diepvriezer	500



Apparaat	Geschat verbruik in wattuur
Strijkijzer	500
Waterbed	400
Koffiezetapparaat	900
Mixer	1600
Elektrische tandenborstel	5
Spelcomputer	100
Toaster	500
Ventilator	50
Elektrisch gereedschap	700
Afzuigkap	200
Oplader elektrische auto	3500



Rekenhulp



- ◆ Tel de Watturen op.
- ◆ Rond het aantal af op duizenden.
Alles beneden 500 betekent dat je het duizendtal gebruikt.
Alles boven de 500 je gebruikt het volgende duizendtal.
Voorbeeld:
Bij 14.350 kies je voor 14.000.
Bij 14.850 kies je voor 15.000.
- ◆ Je maakt van watturen kilowatturen door het getal door duizend te delen.
Voorbeeld: 14.000 gedeeld door 1.000 is 14 (de drie nullen van de 1.000 verdwijnen).
- ◆ Het aantal kilowatturen vermenigvuldig je met 20 cent.